

OPERACION BALANZA MORETTI ESP

INSTALACION

1. Si la balanza fue recibida con el plato separado deberá colocarse el mismo y asegurarlo el tornillo provisto.
2. Conecte la ficha cilíndrica del adaptador de corriente a la balanza. El conector se encuentra debajo de la balanza.
3. Coloque la balanza sobre una superficie plana, horizontal y libre de vibraciones. Nivele la balanza por medio de sus cuatro patas móviles, hasta centrar la burbuja en el nivel. (El nivel se encuentra junto al visor para el cliente).
4. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente de 220 volt, 50 ciclos. La balanza también puede funcionar con la batería recargable interna.
5. Asegúrese que el plato este vacío.
6. Presione la tecla **ON/CERO**. La balanza ejecutará una secuencia de autoprueba hasta que el visor de peso indique **0.000**.

OPERACION

1. Coloque el producto a ser pesado sobre el plato.
2. Teclee el precio por kilo. (Si se demora mucho en oprimir una tecla después de la otra, la balanza considerará que se está entrando un nuevo precio y borrará lo anterior).
3. Retire el producto del plato y oprima la tecla **Borrar** para comenzar la nueva operación.
4. En caso de una venta de varios artículos en vez de la tecla **Borrar**, oprima **M+**.

En los visores se verá: **PESO: total**

PRECIO UNITARIO: nada

PRECIO TOTAL: XXX el precio total.

PARTIDA: T = 1 indica que hay un producto en memoria.

Al colocar el precio del próximo producto la balanza queda lista para una nueva pesada.

5. Repita los pasos anteriores para cada nuevo producto. Se pueden almacenar hasta 99 artic.
6. **TOTAL**

Después de la última operación, la balanza quedará mostrando el importe total y la cantidad de operaciones. Con la tecla **MR** se podrán repasar las últimas 9 operaciones y borrarlas.

a) Cada vez que se presione la tecla **MR** se irán viendo cada una de las operaciones de la 1 a la 9.

b) Después del último artículo se verá el importe total y la cantidad de operaciones.

c) Si cuando se está mostrando algunas de las operaciones se puede borrar la misma si se presiona la tecla **Borrar**.

d) Se borra el total presionando la tecla **Borrar** cuando se está visualizando el mismo. Para salir de este modo sin borrar el total presione **ON/CERO**.

7. NO PESABLES

Cuando sea necesario sumar al total un producto no pesable (por Ej. una gaseosa), se deberá teclear el precio del producto y luego presionar **M+**. El plato deberá estar vacío y la indicación de peso en cero para que sea tomado como no pesable.

Cuando se repasen las operaciones los no pesables serán indicados con **Add** en el visor de importe.

APAGADO AUTOMATICO

Para prevenir un rápido desgaste de la batería. La balanza tiene un sistema automático de apagado que actúa después de transcurridos 4 minutos sin ejecutar ninguna operación.

BATERIA

CARGA: El tiempo mínimo de carga es de 8 horas.

Descarga: 40 horas según el uso.

Para una mayor vida útil de la batería es conveniente:

- a) Recargarla de inmediato cuando aparezca el indicador de batería baja en el visor de partida.
- b) Recargarla después de cada jornada de uso.

RECOMENDACIONES

No exponga la balanza al rayo directo del sol.

Evite corrientes de aire sobre el plato. Ventiladores, etc

No la guarde en ambientes de mucha humedad.

No utilice solventes o agentes abrasivos para limpiarla. Con un trapo humedecido en agua es suficiente. Desconecte de línea para limpiarla.

Trate su balanza como cualquier otro equipo electrónico.

Ante cualquier desperfecto recurra al servicio técnico autorizado.

