

MANUAL DE USUARIO

BALANZA INDUSTRIAL

OM-2.0



Moretti

ALIADO DE EMPRENDEDORES

Índice

01 Características generales	3
02 Funciones de Display o Pantalla	3
03 Ajustes de la función Empaque	4
04 Recomendaciones	6

01 Características generales

- Plato de acero inoxidable de 33 x 22 cm
- Con cable de alimentación
- Duración de la batería: Aproximadamente 60 hs. de autonomía.
- Sistema de tara para descontar recipientes.
- Fabricada en ABS de alta resistencia.
- Voltaje de carga 220 VAC
- Temperatura de operación: 0 a 40 °C

02 Funciones del display o pantalla Descripción de los signos o señales

1. Cero: cuando el peso indica la posición de cero en estado normal de pesaje, conteo y empaque, la pantalla se enciende y una flecha lo indica al costado izquierdo (1).
2. TARA: cuando la TARA ha sido activada en estado normal de pesaje y conteo, la pantalla se enciende y una flecha lo indica al costado izquierdo (2).
3. Estable: cuando el peso se estabiliza, la pantalla se enciende y la correspondiente flecha lo indica al costado izquierdo. Esto permite que la balanza puede ejecutar las funciones de ZERO, TARA, CONTEO acumulativo, etc., indicándolas al costado izquierdo (4).
4. Kg o g: la pantalla debe indicar la correspondiente unidad de pesaje (kilo o gramo).
5. PZS: En estado de conteo, la pantalla demora en encenderse (mostrando PCS medio segundo después) y se entra el numero escogido del siguiente ítem que aparece directamente en la pantalla.
6. RETENER: En estado de pesaje, cuando la función de RETENER ha sido activada, se prende (aproximadamente medio segundo después). En este momento tanto el valor de Peso y RETENER serán indicados durante medio segundo hasta que la tecla LIMPIAR sea oprimida para así salir del estado de RETENER, lo cual se indica directamente en la pantalla.

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

1. **CERO/TARA:** en varios modos de pesaje, cuando el peso está estable y el punto de cero no se encuentra dentro del rango de ajuste de cero, oprima la tecla para que la balanza regrese a cero. Si está fuera del rango de ajuste de cero, oprima la tecla para borrar o limpiar el valor de la Tara. El rango estándar de ajuste de cero es 2% de la capacidad de la balanza, la tara puede llegar hasta el 100% de la capacidad de la balanza.
2. **UNIDAD:**
3. **PZS:** en cada estado de pesaje cuando el peso está estable, oprima la tecla PZS durante 2 segundos para entrar la función de conteo. La pantalla indicara (P-10). Según le indique la ventana o pantalla, oprima (+/-) lo que le permite cambiar el parámetro predeterminado. Oprima la tecla de la función de conteo (PZS) para entrar al estado de conteo.
4. **RETENER:** si la pantalla muestra 10.000 y usted oprime la tecla RETENER, la pantalla le mostrara primero RETENER (HOLD) y luego 10.000 lo que quiere decir que la información ha sido almacenada o guardada. Oprima la tecla LIMPIAR para salir.
5. **LOTE:** la balanza ofrece dos funciones de empaque por cantidad opciones: IN o OUT. Además, la balanza viene ajustada de fabrica a NO, lo que quiere decir que no habrá alarmas ni funciones de empaque por cantidad. Cuando la tecla se ajusta al estado de IN, le permite entonces predeterminar o ajustar los limites superior o inferior de las alarmas. Cuando la tecla se ajusta al estado de OUT, la alarma se puede predeterminar ya que sea por debajo del limite inferior o por encima del limite superior.
6. **LIMPIAR:** durante todo el ajuste, si usted oprime la tecla LIMPIAR, la información ingresada será anulada y usted saldrá del estado de ajuste, regresando al estado de pesaje

03 Ajuste de la función de empaque (LOTE)

Con la balanza en estado de pesaje y en Cero, coloque el peso (ej: 1000.0g) requerido sobre la balanza y oprima largamente la tecla LOTE, la pantalla mostrara SET-AL (ajustar alarma) entrando así en el modo de ajuste de alarma.

Hay tres modos de ajuste;

IN quiere decir que la alarma esta dentro del rango.





OUT quiere decir que la alarma esta fuera del rango.

NO quiere decir que no funciona y que no hay alarma.

Oprima ICONOS para seleccionar el modo de ajuste seguido de CERO/TARA para confirmar y pasar al siguiente ajuste.

Ajuste del modo IN:

Cuando la pantalla muestre AL-DN (alarma abajo) entre el limite inferior, oprima:





  para cambiarlo, y oprima [+], [-] para seleccionar el valor requerido (ej.: 9.950kg), luego oprima CERO/TARA para continuar con el siguiente paso cuando la pantalla debe mostrar AL-UP (alarma arriba) entre el limite superior, oprima   para cambiarlo, y oprima [+], [-] para seleccionar el valor requerido (ej.: 10.050kg), luego oprima CERO/TARA para salir y terminar el ajuste cuando la pantalla muestre el estado de pesaje.

Nota: el rango de los parámetros en el presente ajuste va de 10.000kg 50g)

El estado actual muestra el rango de ajuste de las alarmas.

Ajuste del modo OUT:

Cuando la pantalla muestre AL-DN (alarma abajo) entre el limite inferior, oprima:

  para cambiarlo, y oprima [+], [-] para seleccionar el valor requerido (ej.: 9.950kg), luego oprima CERO/TARA para continuar con el siguiente paso cuando la pantalla debe mostrar AL-UP (alarma arriba) entre el limite superior, oprima   para cambiarlo, y oprima [+], [-] para seleccionar el valor requerido (ej.: 10.050kg), luego oprima CERO/TARA para salir y terminar el ajuste cuando la pantalla muestre el estado de pesaje.

04 Recomendaciones

RECOMENDACIONES:

- No coloque la balanza al raso del sol.
 - Evite lugares con corrientes fuertes de aire o cerca de estufas.
 - Para limpiarla utilice un paño ligeramente humedecido en agua (no use solventes) SIEMPRE CON LA BALANZA DESCONECTADA.
 - Ante cualquier desperfecto recurra al servicio técnico autorizado
- :

III. CAPACIDADES

	unidad (g)			
capacidad	3000.0	6000.0	15000.0	30000
(n)	30000	30000	30000	30000
(d)	0.1	0.2	0.5	1

CONTACTATE CON NOSOTROS

Administración y Ventas

California 2000/2082 Piso 3° Of. 301
(C1289AAP) - CABA - Argentina
(+54 11) 4103-4500 Int. 004

Atención al Cliente

(+54 11) 4103-4500 Int. 006
mesadeayuda@moretti.com.ar

Servicio Técnico

(+54 11) 4103-4500 Int. 008
ventasdeservicios@moretti.com.ar

