

MANUAL DE USUARIO

IMPRESOR PARA BALANZAS Y BÁSCULAS

LP2



Moretti

ALIADO DE EMPRENEDORES

_ DESCRIPCION.

El LP-1 permite llevar un control de las operaciones de carga y descarga de los camiones que ingresan en un establecimiento.

Mantiene los datos de los camiones ingresados, emite ticket/s de entrada, calcula el neto y emite ticket/s de salida.

Actualiza automáticamente los pesos totales de entrada y salida por producto.

A continuación detallaremos los pasos a seguir para realizar una ENTRADA / SALIDA de un camión.

Debemos tener en cuenta que es posible configurar previamente

_ ENTRADA DE UN CAMION.

Para este caso se decidió cargar 2 de los 10 posibles campos temporales, los mismos son: **CHOFER** y **REMITO**

- Compruebe que el indicador de la balanza este en cero.
- Autorice al camión a subir a la plataforma.
- Para comenzar presionaremos  y en el visor aparecerá :

Ingrese Patente

- Presionar  e ingresar la patente del camión , por ejemplo : **ABC 123** en el visor aparecerá :

ABC 123

- Presionar  y aparecerán los campos temporales ya configurados previamente.
Para nuestro ejemplo en el visor veremos:

CHOFER

- Presionar  y cargar utilizando el teclado el nombre correspondiente.

Siguiendo con nuestro ejemplo cargamos el sig nombre:

LUIS

- Presionar  para confirmar el nombre y automáticamente nos dará la opción de cargar el 2do dato temporal que para nuestro caso es:

REMITO

- Presionar  para poder ingresar el dato, para nuestro ejemplo utilizaremos 789

En el visor aparecerá:

789

- Presionar  para confirmar y a continuación aparecerá en el visor:

Configure Código Pro

- Presionamos  y debemos ingresar el nro o nombre de código de producto, cargaremos 1

1

Una vez cargado presionar  y se imprime el ticket con los datos ingresados.

PARQUE INDUSTRIAL
" LA CANTABRICA "
TRES ARROYOS 329 -- HAEDO
09-04-2013 Ticket NO.:13
15:52

PESO DE ENTRADA 216 KG

TICKET ENTRADA

PATENTE:ABC 123
PRODUCTO:1
CHOFER LUIS
REMITO 789

_ SALIDA CAMION

- Compruebe que el indicador de la balanza este en cero.
- Autorice al camión a subir a la plataforma.
- Para permitir la salida del camión debemos presionar la siguiente secuencia de teclas:



Ingresar la patente correspondiente tal cual fue cargada al entrar.
El impresor valida la patente y en caso de no coincidir emite un doble pitido

Siguiendo nuestro ejemplo en el visor aparecerá

ABC 123

- Presionar  y se vera:

CHOFER

- Presionar  y cargar el nombre del chofer de ser necesario., caso contrario podemos optar por dejar vacío el campo . Esto se logra presionando  nuevamente. En el visor veremos

REMITO

- Presionar  y proceder como en el caso anterior. Ahora en el visor se vera :

ConfigureCodigoPro

- Presionamos  y a continuación se emite la sig impresión

PARQUE INDUSTRIAL
" LA CANTABRICA "
TRES ARROYOS 329 -- HAEDO
Ticket NO.:16
09-04-2013 16:49

TARA 216 KG
BRUTO 172 KG
NETO 44 KG

OPERACION DE DESCARGA
TICKET DE SALIDA

PATENTE:ABC 123
PRODUCTO:1
CHOFER
REMITO

_ TARA MEMORIZADA

Cuando tenemos un vehículo que concurre asiduamente a la planta tenemos la posibilidad de memorizar su tara para evitar el pesaje de ingreso.

Para memorizar la tara debemos seguir los sig pasos

1_ Una vez que la balanza esta en cero subir el camión vacío

2_ Presionar la tecla  y luego 

3_ Ingrese el valor de la patente , p.e : AAA 333 y luego 

4_ El impresor emitira un zumbido y quedara almacenada la TARA

_ SALIDA DE CAMION CON TARA MEMORIZADA

Los camiones cuya TARA ya fue previamente cargada solo se pueden retirar de la planta con un peso mayor. Hasta que esto no ocurra el impresor no emitira ticket alguno

Para hacer una salida de camion con TARA MEMORIZADA se debera realizar los sig pasos:

(Tomaremos como ej. La patente RWW 012 cuya TARA es: 260 kg.)

- Compruebe que el indicador de la balanza este en cero.
- Autorice al camión a subir a la plataforma.
- Para comenzar presionaremos  y en el visor aparecerá :

Ingrese Patente

CONTACTATE CON NOSOTROS

Ventas y Administración

Andrés Moretti e Hijos S.A

California 2082 Piso 3 (C1289AAP)

CABA - Argentina

(+54 11) 4103-4500

ventas@moretti.com.ar

Servicio Técnico

Moretti Servicios S.R.L

Francisco Rabanal 1406 (C1437FPN)

CABA - Argentina

(+54 11) 5670-4400

mesadeayuda@morettiservicios.com.ar

