

**Moretti**

# MANUAL DE USUARIO

LICUADORA

---

## MASTERBLEND PRO



---

Aliado de emprendedores

---

# índice

01	Manual de uso	3
01.1	Información para el usuario	3
02	Instrucciones de seguridad	3
02.1	Información de seguridad	3
03	Información del producto	6
03.1	Pares del producto	6
03.2	Información técnica del producto	6
04	Información de uso	7
04.1	Uso del producto	7
04.2	Ajuste de velocidad	7
04.3	Función PULSE	7
04.4	Botón de reinicio	8
05	Solución de problemas	8
06	Cuidado y limpieza	9
06.1	Información sobre limpieza	9
06.2	Almacenamiento y guardado del producto	10

# 01. Manual de uso

## 01.1 Información para el usuario

- ▶ Gracias por adquirir este producto. Ha sido diseñado para proporcionar una mezcla fácil y sin problemas durante mucho tiempo. Esta licuadora tiene múltiples beneficios:
  1. Alcance el nivel más alto de sabor y precisión en su cocina con este mezclador.
  2. Las cuchillas de aleación de titanio de 40,000 RPM cortan fácilmente el hielo y las frutas congeladas.
  3. Con un dial de velocidad y función de pulso para un control perfecto de la textura y la consistencia.
  4. Jarra grande y resistente con asa y borde para verter.
  5. Sirva batidos, sopas, bebidas y salsas directamente desde la jarra para un refrigerio rápido y sabroso.
  6. Las almohadillas de reducción de vibraciones aseguran una operación estable y silenciosa.

# 02. Instrucciones de seguridad

## 02.1 Información de seguridad

1. Verifique que el voltaje del circuito principal corresponda con el especificado en el aparato antes de operarlo.
2. Si el cable de alimentación o el aparato están dañados, deje de usarlo inmediatamente y consulte al fabricante, su agente de servicio o una persona calificada.
3. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
4. No transporte el aparato tirando del cable de alimentación.
5. No use un cable de extensión con este aparato.
6. No desconecte el enchufe tirando del cable, ya que esto puede dañar tanto el enchufe como el cable.

7. Apague el aparato en la toma de corriente y retire el enchufe cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
8. Apague y desenchufe antes de instalar o quitar herramientas o accesorios, después de usarlos y antes de limpiarlos.
9. Es necesaria una supervisión cercana cuando cualquier electrodoméstico se utiliza cerca o por niños.
10. Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre bajo supervisión o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprenden los peligros involucrados.
11. No se debe permitir que los niños utilicen el aparato ni tengan acceso al mismo y su cable.
12. Tenga cuidado cuando se utilicen electrodomésticos cerca de mascotas.
13. No utilice este producto para ningún fin distinto al uso previsto.
14. Asegúrese de que el aparato esté en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
15. No sumerja cables, enchufes ni ninguna parte del aparato en agua o cualquier otro líquido.
16. No utilice el aparato al aire libre.



**¡Advertencia!**

Tenga cuidado con las cuchillas afiladas al llenar/vaciar la jarra y durante la limpieza. Maneje con cuidado.

17. Nunca permita que la unidad de potencia, el cable o el enchufe se mojen.
18. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de cuchillas en la base sin que la jarra esté correctamente colocada.
19. Nunca exceda la capacidad máxima.

20. No intente eludir el sistema de bloqueo de seguridad que enciende la unidad.
21. Siempre opere sobre una superficie plana.
22. Desenchufe la licuadora cuando no esté en uso, antes de quitar o poner partes, y antes de limpiarla.



**¡Advertencia!**

No utilice la licuadora si la jarra está agrietada o rota.

23. Si el conjunto de cuchillas está flojo, deje de usar el aparato de inmediato y reemplace el conjunto de cuchillas. No intente reparar o apretar el conjunto de cuchillas.
24. Inspeccione diariamente el recipiente y el conjunto de cuchillas. No utilice un recipiente roto, astillado o agrietado. Verifique si las cuchillas están desgastadas, tienen muescas o están rotas. No utilice cuchillas rotas o agrietadas.
25. Para evitar daños a la licuadora, el recipiente o el conjunto de cuchillas, NO mueva ni sacuda la licuadora mientras está en funcionamiento.
26. Tenga cuidado si vierte líquido caliente dentro de la jarra, ya que esto puede causar una fuga repentina de vapor.
27. Cuando retire la jarra de la base de la licuadora, debe esperar hasta que las cuchillas se detengan por completo. Retirar la jarra mientras las cuchillas giran puede dañar la licuadora.
28. En el improbable caso de que el aparato presente una falla, deje de usarlo inmediatamente y consulte al departamento de servicio para evitar riesgos.

## 03. Información del producto

### 03.1 Partes del producto



1. Tapa de llenado extraíble
2. Tapa
3. Jarra
4. Ensamblaje de la cuchilla
5. Base de goma
6. Interruptor de pulso
7. Selector de velocidad
8. Patas antideslizantes
9. Interruptor de encendido/apagado

### 03.1 Información técnica del producto

Modelo	Voltaje	Potencia	Capacidad del contenedor
MASTERBLEND PRO	220 -240V	1500 W	2 L

## 04. Información de uso

### 04.1 Uso del producto

1. Coloque la licuadora sobre una superficie seca y nivelada.
2. Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado y el selector de velocidad estén en la posición de apagado (mínima).
3. Llene la jarra con los ingredientes y coloque la tapa antes de ajustar la jarra en la base de la licuadora.
4. Empuje la jarra en su lugar. Si no está correctamente instalada, la licuadora no funcionará.
5. Ajuste el selector de velocidad a la velocidad deseada.
6. Enchufe la licuadora en una toma de corriente y encienda.
7. Gire el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido.
8. Puede utilizar el selector de velocidad manual para controlar la velocidad durante su uso.
9. Para detener la mezcla, gire el interruptor de encendido/apagado a la posición de apagado.

### 04.2 Ajuste de velocidad

- ▶ La licuadora tiene un dial de velocidad analógico que funciona de izquierda a derecha. Gracias al motor de arranque lento, la licuadora comenzará lentamente y acelerará hasta la velocidad seleccionada.

### 04.3 Función PULSE

- ▶ La función PULSE se utiliza para una mezcla corta y potente a velocidad óptima. Puede controlar cuánto tiempo funciona la máquina.
- ▶ El botón debe mantenerse presionado para usarlo, y cuando se suelta, la licuadora vuelve a la velocidad inicial. Si está licuando a baja velocidad, al presionar el botón PULSE aumentará la velocidad de la licuadora.

## 04.4 Botón de reinicio

- ▶ El botón de reinicio se encuentra en la parte inferior de la base. Si se activa el corte de seguridad debido a una sobrecarga o sobrecalentamiento, presione el botón de reinicio.

# 05. Solución de problemas

Problema	Solución
La licuadora no arranca o se detiene mientras está en funcionamiento y no puede reiniciarse.	<p>Verifique si la unidad está conectada correctamente a una toma de corriente.</p> <p>Si el motor se detiene debido a sobrecalentamiento, presione el botón de reinicio rojo en la parte inferior de la base.</p> <p>Espere 10 minutos antes de volver a conectar y reanudar la operación. Permita un mayor enfriamiento si es necesario.</p> <p>Revise el botón de reinicio debajo de la base de la licuadora.</p> <p>Asegúrese de que el conjunto de cuchillas esté bien ensamblado en la jarra y no esté desalineado.</p>
El aparato emite un olor a quemado.	La licuadora podría haberse sobrecalentado. Permita que se enfríe antes de volver a usarla.



Problema	Solución
La licuadora no se apaga.	Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y llame al servicio de atención al cliente para obtener soporte.
Los ingredientes no se mezclan correctamente.	<p>Asegúrese de haber añadido suficiente líquido a los ingredientes. La mezcla debe ser siempre fluida.-</p> <p>No llene la jarra más allá de la línea de llenado máximo.</p>
Los alimentos se cortan de manera desigual.	Puede que esté utilizando demasiada comida a la vez o que no esté pulsando correctamente. Reduzca la cantidad de alimentos en la jarra.

## 06. Cuidado y limpieza

### 06.1 Información sobre limpieza

1. La jarra y la tapa son aptas para lavavajillas. No lave el conjunto de cuchillas en el lavavajillas, ya que esto puede dañar el sello de silicona.
2. No sumerja la licuadora en agua ni en ningún líquido.
3. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
4. No sumerja la base de la licuadora en agua y asegúrese de que no entre agua en el aparato.

3. Limpie la base de la licuadora con un paño húmedo. Puede añadir un poco de detergente si es necesario.
4. No use almohadillas abrasivas, lana de acero, solventes fuertes o agentes de limpieza abrasivos para limpiar el aparato, ya que pueden dañar las superficies externas.
5. Limpie el conjunto de cuchillas en agua tibia y jabonosa.
6. No use almohadillas abrasivas, lana de acero, solventes fuertes o agentes de limpieza abrasivos para limpiar los accesorios.
7. Para limpiar las cuchillas, conecte el conjunto de cuchillas, llene la jarra hasta la mitad con agua tibia jabonosa y utilice la licuadora durante 30 segundos. Vacíe el agua sucia y enjuague con agua caliente. Repita si es necesario.

## **06.2 Almacenamiento y guardado del producto**

1. Desconecte el cable de alimentación del enchufe y límpielo como se indicó anteriormente.
2. Deje que el aparato se seque completamente.
3. Es buena práctica que las cuchillas estén siempre unidas a la jarra para evitar que se pierdan y reducir el riesgo de cortes.
4. Almacene en una superficie plana, seca y nivelada, fuera del alcance de los niños.
5. Para limpiar las cuchillas, conecte el conjunto de cuchillas, llene la jarra hasta la mitad con agua tibia jabonosa y utilice la licuadora durante 30 segundos. Vacíe el agua sucia y enjuague con agua caliente. Repita si es necesario.

# CONTACTATE CON NOSOTROS

---

## Atención al Cliente

---

(+54 11) 5881-3196

✉ [mesadeayuda@moretti.com.ar](mailto:mesadeayuda@moretti.com.ar)

## Líneas Rotativas

---

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400

**Moretti**