# MANUAL DE USUARIO

### SOFTWARE DE BÁSCULA PARA CAMIONES





Luego de instalar el programa, se crea un acceso directo en el escritorio.



Hacer doble click allí

Login	
	Operador SUPERVISOR ~
	Clave
	Aceptar Cancelar

#### Ingreso al programa

Operadores habilitados por default: Operador y Supervisor

Las claves respectivas son: 1234 y 14789632

#### Ingresar en modo Supervisor y dirigirse a la parte de "Configuración, Opciones y luego conexiones para configurar la balanza y sacar de Modo Demo.

Una vez instalado necesitaran la licencia personalizada que se enviara por mail. Archivo con los datos que aparecerá en el encabezado del ticket. (9900.Lic) Copiar en la siguiente dirección: C:\9900

Luego de ingresar aparece la siguiente pantalla:



#### **Operaciones:**



Camión entra: Todo va relacionado con las patentes

Al elegir el país de origen, habilita los dos formatos, si colocamos sólo dos letras al principio y luego tres números, y dos letras al final, se refiere al formato actual (ej.: AA3200B)

Si ingresamos tres letras seguidas, y luego tres números; corresponde al formato anterior (ej.: ANA080)

🍉 ¿Cuál Ca	Camion?	×
Chasis	₩ ARG ~ Acoplado	₩* ARG ×
	Aceptar	

Luego de ingresar las patentes y al dar click en "Aceptar" aparecerá la siguiente pantalla:

#### Pesada inicial:

Pesada Inic	ial						
Chasis		AA 111 AA	ARG ~	Acoplado	AA	222 AA	ARG ~
Empresa			~	Producto			~
Operador		OPERADOR		Chofer			~
Observa							0
		Acepta	ar	Cancelar			
Copias: 1	Recuerde que puede imprim	ir el ticket desde la consulta d	e tickets.				

"Empresa" Imprime máximo 30 caracteres en tamaño de letra por defecto (Tamaño 10)

**"Producto"** Imprime máximo 30 caracteres en tamaño de letra por defecto (Tamaño 10)

"Chofer" Imprime máximo 30 caracteres en tamaño de letra por defecto (Tamaño 10) Luego de cargar los datos en los campos vacios presionamos "**aceptar**" y aparece la siguiente pantalla.

## El programa no permite realizar ninguna operación con peso cero en la plataforma.

Pesada Inicial					
Chasis	AAA 111	ARG ~ Acoplado			ARG $\sim$
Empresa	MORETTI	~ Producto		BALANZAS	~
Operador	SUPERVISC 10900		×	LP	~
	El peso no puede es	star en 0.			
			ОК		
	Aceptar		Cancelar		

Si hay peso estable en la plataforma continua con la operación

Impresión

	Peso Actual 86347	
Imprime	No Imprime	Cancela

Peso actual: Toma el peso de la plataforma. Muestra el peso capturado.

**Imprime**: Depende de la cantidad de copias que esté configurada. Imprime el ticket y guarda la pesada. Imprime hasta 3 tickets por hoja dependiendo de la cantidad de **"Auxiliares"** 

El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

10900	×
Prepare la impresora con papel suficiente. Se va a imprimir 1 copia.	
	ОК
Value	

No imprime: Guarda la pesada en resumen, sin imprimir.

**Cancela**: Cancela la operación y regresa a la pantalla inicial, para cargar / corregir los datos.

Original - Original

Chasis: AAA 222;ARG Empresa: MORETTI Operador: SUPERVISOR Acoplado: --Producto: BALANZA Chofer: PALOMINO

PESO ENTRADA: 6022 Kg.

Original - Original
Nro.Serie:0
Balanzas y sistemas de pesaje into@morettiservicios.com.ar (54)(11) 5670-4400 Lineas Rotativas



**Camión sale**: Aparece la siguiente pantalla. En la parte superior derecha, aparece un menú desplegable allí debemos buscar la patente del camión al cual le queremos dar la salida. Están ordenados alfabéticamente.

Nota: tener en cuenta que allí también figuran las patentes de **"Tara Memorizada"** debemos seleccionar correctamente el camión al cual le queremos realizar la pesada final.

Los camiones con "Tara Memorizada" tienen un icono diferente de color Amarillo



#### El programa trae la información de la pesada inicial

- Fesaua	i iriai						~
Camion	BBB 222;ARG ;ARG						~
Empresa		MORETTI		Producto		BALANZAS	~
Observa							
- Entrada			Salida				
Operado	SUPERVISOR		Operador	OPERADOR		Bruto	
Chofer	BARADIT	~	Chofer		~	Tara	
Fecha	8/8/2017 17:10:26		Fecha			Noto	
Peso	65314		Peso	0		Neto	
			Aceptar		Cancelar		
Copias: 3	Recuerde que puede imprimi	ir el tique desde	la consulta de tiques	i.			

Al asignar un chofer y hacer click en "Aceptar" aparece la siguiente pantalla y además realiza las cuentas de forma automática de "Bruto", "Tara" y "Neto":

🥌 Pesada	Final						×		
Camion	amion 🕮AAA 111;ARG ;ARG ~								
Empresa		COTO		$\sim$	Producto AZUCAR		~		
Remito		234		$\sim$	Destino	VARELA			
Bultos		45			Contenedor	AAA			
Importado	ır	HILTON			Vto:	10-06-20			
Observa	entrada1	10900	)		×		<u>^</u>		
– Entrada –		El pe	eso no puede estar en 0.						
Operador	Luciano				ОК	Bruto			
Chofer	GOMEZ		cilorei			Tara			
Fecha	09/06/2019 16:15:35		Fecha			Neto			
Peso	10640		Peso 0			Neto			
			Aceptar		Cancelar				
Copias: 2	Recuerde que puede imprim	ir el tique de	esde la consulta de tiques.						

El programa no permite realizar ninguna operación con "Peso 0" revisar que en la plataforma este un camión.

💿 Pesada F	Final							×
Camion 4	nion 🕮AA 111 AA;ARG AA 222 AA;ARG							
Empresa	P	ALOMINO		Producto			ELECTRICIDAD	×
		Impresión						
			Pes	o Actual 88579				
Observa								~
- Entrada -		Imprir	20	No Imprime		ancela		
Operador	OPERADOR			No implime		ancela	Bruto	88579
Chofer	PALOMINO		Chofer	PALOMINO		~	Tara	/397
Fecha	10/8/2017 15:42:30		Fecha	10/8/2017 15:48:15			lata	4337
Peso	4397		Peso	88579			Neto	84182
								Carga
			Aceptar		Cancelar			
Copias: 3	Recuerde que puede imprimir e	l tique desde la	consulta de tique	s.				

Peso actual: Toma el peso de la plataforma. Muestra el peso capturado.

**Imprime**: Depende de la cantidad de copias que esté configurada. Imprime hasta 3 tickets por hoja dependiendo de la cantidad de **"Auxiliares"** 

#### El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

10900	×
Prepare la impresora con papel suficiente. Se va a imprimir 1 copia.	
	ОК

Al presionar Ok, imprime el ticket y guarda la operación en el resumen general. El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

No imprime: Guarda la operación sin imprimir.

Cancela: Cancela el movimiento sin guardar.

Ticket Salida	Emitido: 5/9/2018 09:05:51	Nro.2
LICENCIA DE PRUEBA NO VALIDA PAR	A USO COMERCIAL	

Original - Original	al - Original - Original - Original	l - Original - Original - Original - Origina	l - Original - Original - Original - Original -
Entro: 5/9/2018 08:53:28	Sali	o:5/9/2018 09:05:45	
Chasis: AAA 222;ARG	Acoplad	o:	
Empresa: MORETTI	Product	o: BALANZA	
Operador: SUPERVISOR	Chofe	er: PALOMINO	
BI	RUTO: 9447	′0 Kg.	
	TARA: 602	22 Kg.	CARGA
1	NETO: 8844	l8 Kg.	

Original - Original -



**Tara memorizada**: Al hacer click aquí, aparece la siguiente imagen:



Para agregar una tara memorizada, subir el camión a la balanza y hacer clic en "**Agregar**" y aparece la siguiente pantalla:

😁 Taras Memorizadas	×
Acciones	
	① / / ⊘ ⊗ ⊗
Primero Anterior Buscar Siguiente Ultimo	Agregar Modificar Borrar Grabar Cancelar
Navegación	Almacenamiento
Id	0
Chasis	tw ARG ∽
Acoplado	ard → Arg →
Operador	OPERADOR
Fecha	
Peso	0 Pesar

Luego de cargar la/s patentes, apretar "**Pesar**", muestra el peso actual y luego apretar "Grabar" para guardar. Allí aparece la fecha y hora.

#### Realizar una operación con "Tara Memorizada" "Camión Entra"

🕒 ¿Cuál	Camion?	×
	Usa Tara Memorizada indicada	~
Chasis	+™ ARG → Acoplado	NRG ~
	Aceptar	

#### Habilitar **"Usa Tara Memorizada Indicada"** buscar el camión de la lista **El Peso tiene que ser mayor al que está grabado previamente**

🕒 ¿Cuál	l Camion?	×
	✓ Usa Tara Memorizada indicada LJA 099;ARG	~
Chasis	+™ ARG ∨ Acoplado +M ARG	G ~
	Aceptar	

💩 Pesada I	Final				×
Camion	─LJA 099;ARG				~
Empresa	1		✓ Producto		~
- Entrada -		Salida			
Operador	SUPERVISOR	Operador S	UPERVISOR	Bruto	
Chofer	~			Tara	11812
Fecha				Neto	
Peso	0	Peso 1	1812		Descerez
		Aceptar	Cancelar		Tara Memorizada

Cargar todos los datos y seguir la operatoria normal

🍉 Pesada F	Final							×
Camion	−LJA 099;ARG							~
Empresa	Ν	MORETTI		~ Producto			BALANZA	~
	_							
		Impresión						
			Pes	so Actual 94403				
Entrada	SUPERVISOR	Imprime		No Imprime		Cancela		
Chofer	PALOMINO	~					Bruto	94403
Fecha	5/9/2018 09:28:25						Tara	11812
Peso	94403		Peso	11812			Neto	82591
								Descarga
			Aceptar		Cancelar			Tara Memorizada
Copias: 1	Recuerde que puede imprimir e	el tique desde la co	nsulta de tique	es.				

Peso actual: Toma el peso de la plataforma. Muestra el peso capturado.

**Imprime**: Depende de la cantidad de copias que esté configurada. Imprime hasta 3 tickets por hoja dependiendo de la cantidad de **"Auxiliares"** 



Al presionar Ok, imprime el ticket y guarda la operación en el resumen general.

#### El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

No imprime: Guarda la operación sin imprimir.

Cancela: Cancela el movimiento sin guardar.

Ticket Salida LICENCIA DE PRUEBA NO V	Emitido: 5/9/2018 ( ALIDA PARA USO COMERCIA	09:29:40 L	Nro.4
Original - Original - Original - Original - Original - Criginal - C	Driginal - Original - Original - Original - Original - Ori	ginal - Original - Original - Original - Origina Salio: 5/9/2018 09:28:	l - Original - Original - Original - Original - Original - 25
Chasis: LJA 099;ARG		Acoplado:	
Empresa: MORETTI		Producto: BALANZA	
Operador: SUPERVISOR		Chofer: PALOMINO	
	BRUTO: TARA MEMORIZADA: NETO:	94403 Kg. 11812 Kg. 82591 Kg.	DESCARGA
Original - Original - Original - Original - Original - O Nro.Serie:0 Balanzas y sistemas de pesaje info@	Original - Origin	ginal - Original - Original - Original - Origina -4400 Líneas Rotativas	l - Original - Original - Original - Original - Original -

#### Salida con "Tara Memorizada"

#### El Peso debe mayor al que está grabado previamente

Aparece la siguiente pantalla. En la parte superior derecha, aparece un menú desplegable allí debemos buscar el camión al cual le queremos dar la salida. El programa trae la información de la Tara memorizada de esa Patente.

#### Buscar el camión

Pesada P	inai					^
Camion	LJA 099;ARG					~
Empresa			~ Producto			~
Operador	SUPERVISOR	Operador	SUPERVISOR		Pruto	
		Chofer		~	Tara	11912
		Fecha			Noto	11012
Peso	11812	Peso	0		Neto	
		Aceptar		Cancelar		

Cargar todos los datos solicitados "Empresa, Producto, etc." y seguir la operatoria normal

**Peso actual:** Toma el peso de la plataforma. Muestra el peso capturado.

**Imprime**: Depende de la cantidad de copias que esté configurada.

#### El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

10900	×
Prepare la impresora con papel suficiente. Se va a imprimir 1 copia.	
	ОК

Al presionar Ok, imprime el ticket y guarda la operación en el resumen general.

No imprime: Guarda la operación sin imprimir.

Cancela: Cancela el movimiento sin guardar.

Ticket Salida LICENCIA DE PRUEBA NO VA	Emitido: 5/9/2018 0	9:34:53 L	Nro.5
Original - Original - Original - Original - Original - Ori	iginal - Original - Original - Original - Original - Ori	inal - Original - Original - Original - Original	- Original - Original - Original - Original - Original -
Entro: 5/9/2018 09:34:43		Salio: 5/9/2018 09:34:4	3
Chasis: LJA 099;ARG		Acoplado:	
Empresa: MORETTI	I	Producto: BALANZA	
Operador: SUPERVISOR		Chofer: PALOMINO	
	BRUTO:	83605 Kg.	
	TARA MEMORIZADA:	11812 Kg.	CARGA
	NETO:	71793 Kg.	
Original - Original - Original - Original - Original - Ori Nro.Serie:0 Balanzas v sistemas de pesaje info@r	iginal - Original - Original - Original - Original - Orig norettiservicios.com.ar (54)(11) 5670	inal - Original - Original - Original - Original -4400 Líneas Rotativas	- Original - Original - Original - Original - Original -

#### Nueva Clave

Nva.Clave	
Cambia Clave	
Clave	
Confirma	ar
	Aceptar Cancelar

Esta función cambia la clave actual del supervisor

# **Reset**: Presionando este botón borra el total de las pesadas. SÓLO EN VERSIONES NUEVAS!!!!!!! VERSION 381 EN ADELANTE



Para realizar el borrado, le pide una clave dinámica, para eso llamar a Moretti Servicios y solicitar la misma. Luego de ingresar la clave y apretar "Aceptar",

🥌 Ingrese la clave		—		$\times$	
	0842				
	Clave Aceptar				
1000 Version 1.6 Periodes 9 Construction 38     Operaciones Informers: Configuración Avads     Terrero de la configuración avads     Terrero de la configuración avads     Terrero de la configuración avads					- 0 ×
Namui Chan	Licensis LICENCIA DE PRUEBA NO VALID BALANZA Puesta s cero Clave de Say Panados	DA PARA USO COMERC	IAL		
	Acqua	-			
# P © 🧁 🔚 🛍 🛋	9 🛛 😸	Balanzas y sistemas info©morettiservicios.com.a	de pesaje		(54)(11) 5570-4400 Lineas Rotativas (54)(11) 5570-4400 Lineas Rotativas (54)(11) 5570-4400 Lineas Rotativas (54)(11) 5570-4400 Lineas Rotativas

Manual Soft 10900

Allí seleccionamos que necesitamos borrar **Clave de supervisor** (solo queda la clave que viene por defecto). **O Pesadas en su totalidad. Los datos de empresas productos etc. Quedan en su totalidad** 



Camiones que tienen la pesada inicial, falta realizar la pesada de salida. Solo se los puede sacar realizando la pesada normalmente, no se puede eliminar de la lista de otra manera. Tener en cuenta que si el camión está "Dentro" no permite ingresar de nuevo la misma patente. Se debe dar salida al registro anterior.

	Ca	mie	ones que aun no se l	han retirado								×
	ID		CHASIS	ACOPLADO	EMPRESA	PRODUCTO	CHOFER	OPERADOR	TICKET	FECHA	PESO	^
Ī		2	BBB 222;ARG	;ARG	MORETTI	BALANZAS	BARADIT	SUPERVISOR	2	8/8/2017 17:10:26	65314	
-		3	BBB 222;ARG	;ARG	PALOMINO	ELECTRICIDAD	JUAN	SUPERVISOR	3	8/8/2017 17:11:23	11872	
-		4	AA 111 AA;ARG	AA 222 AA;ARG	PALOMINO	ELECTRICIDAD	PALOMINO	OPERADOR	4	10/8/2017 15:42:30	4397	
												~
						Acepta	ar					

#### "Resumen"



Muestra todos los movimientos realizados, además podemos emitir una copia de los tickets (Entrada y Salida), e imprimir una selección del resumen según lo solicitado "Desde – Hasta"

Muestra también el tipo de "Camión" si es Tara Memorizada, Camión Común (Entrada y Salida) o "Pesada Única" en Versiones superiores a 431

9	Resumer	I										×
	ID	CHASIS	ACOPLADO	EMPRESA	PRODUCTO	TICKET_U	TICKET_E	FECHA_E	CHOFER_E	OPERADOR_E	PESO_E	^
	4		AA 222 AA;ARG	PALOMINO	ELECTRICIDAD	0	4	10/8/2017 15:42:30	PALOMINO	OPERADOR	4397	
ľ	3	BBB 222;ARG	;ARG	PALOMINO	ELECTRICIDAD	0	3	8/8/2017 17:11:23	JUAN	SUPERVISOR	11872	
	2	BBB 222;ARG	;ARG	MORETTI	BALANZAS	0	2	8/8/2017 17:10:26	BARADIT	SUPERVISOR	65314	
	1	AAA 111;ARG	;ARG	MORETTI	BALANZAS	0	1	4/8/2017 16:18:28	PALOMINO	SUPERVISOR	65314	
	۲										>	~
					Imprimir		Aceptar					

Para reimprimir un ticket, seleccionar la patente deseada luego, "Imprimir"

Seleccione	· · · ·
<ul> <li>Resumen</li> <li>Ticket Entrada</li> <li>Ticket Salida</li> </ul>	Fecha Desde _/_/ II Hasta _/_/ II
Copias	s 1 💌
Aceptar	Cancelar

Aparece esta pantalla, allí podemos seleccionar qué información necesitamos y al dar "Aceptar" se imprimirá.

Cuando se solicite la reimpresión de tickets, en la misma aparecerá la leyenda "Copia".

#### Movimientos:

Movimientos						
🥌 Movimientos						×
Previa Imprime Po	if XIs					
Formato						
	Entrada Desde Hasta	<b>/_/_</b>		Salida Desde Hasta	Ü	
Balanza	(TODAS)	~	Empresa	(TODAS)	~	
Camion	(TODOS)	~	Operacion	(TODAS)	~	
Chofer	(TODOS)	~	Producto	(TODOS)	~	
			Operador	(TODOS)	~	

Podemos realizar distintas consultas, visualizarlas, exportarlas y guardarlas en formato PDF o XLS e imprimirlas. En versiones recientes cuando exportamos en Excel nos exporta los "Auxiliares" (Disponibles en versiones más nuevas superior a 431)

#### **Configuración:**

🝉 10900 -Versi	ión 1.0 Revisió	ón 0 Construcción	520							
Operaciones	Informes	Configuración	Ayuda	Salir						
8	Ĩ		83		25	*		0	<b>1</b>	×
Operadores	Empresas	Productos Ch Ca	oferes mbios	. Paises Patente	Siguiente	Auxiliare T	es	Pruebas	Conexiones Avanzada	Opciones
Acciones										
K	<b>()</b>		N	•				$\mathbf{x}$		
Primero Ar	nterior Bus	car Siguiente	Ultimo	Agregar	Modificar	Borrar 0	Grabar	Cancelar		
	Naveg	gación			Alma	cenamien	to			

Estos comandos son comunes a todos los menues:

Los iconos de Navegación sirven para desplazarse y localizar el dato a modificar o borrar.

Los iconos de Almacenamiento sirven para "agregar, modificar y borrar" Siempre luego de agregar o modificar "Grabar" de esa manera se guardan los cambios o "Cancelar"

Operadores



🔄 Operadores							$\times$
		<b>A</b>	1				
Primero Anterior Buscar Si	guiente Ultimo	Agregar	Modificar	Borrar	Grabar	Cancelar	
Navegación			Alma	cenamie	ento		
	ld 0						
	Nombre					7	
						_	
	🗹 Cambia Clave	2					
	Clave						
	Confirmar						

Desde aquí podemos agregar, modificar o eliminar operadores, luego de agregar o modificar presionar "**Grabar**" para salvar cambios!

#### "Empresas"

Empresas	;									
Sempre	sas									×
Acciones	5									
Primero	Anterior Bus	car Siguiente	Ultimo	G Agregar	Modificar	Borrar	Grabar	Cancelar		
	Naveg	ación			Alma	cenamie	ento			
	Id	1								
	Razon	MORETTI								

Desde aquí ingresamos, modificamos o eliminamos las empresas. Además podemos utilizar el comando "Buscar", al posicionarse en la columna podemos ordenar alfabética o numéricamente en orden ascendente o descendente. También se guardan a medida que vamos ingresando las mismas cuando realizamos las pesadas. Luego de realizar cambios "**Grabar**", para salvar cambios.

#### **Productos**



Productos		
S Productos		×
	) 🕒 🥖 🧷 🚫	
Primero Anterior Buscar Siguiente Ultim	imo Agregar Modificar Borrar Grabar Cancelar	
Navegación	Almacenamiento	
ld	1	
Descripcion	BALANZA	

Desde aquí ingresamos, modificamos o eliminamos los productos. Además podemos utilizar el comando "Buscar", al posicionarse en la columna podemos ordenar alfabética o numéricamente en orden ascendente o descendente. También se guardan a medida que vamos ingresando los mismos cuando realizamos las pesadas. Luego de realizar cambios "**Grabar**", para salvar cambios.

#### Choferes

Choferes							
🔄 Choferes						2	×
		1			$\otimes$		
Primero Anterior Buscar Siguiente Ult	mo Agregar	Modificar	Borrar	Grabar	Cancelar		
Navegación		Almace	enamie	nto			
ld	1						
Apellido	PALOMINO						

Desde aquí ingresamos, modificamos o eliminamos los choferes. Además podemos utilizar el comando "Buscar", al posicionarse en la columna podemos ordenar alfabética o numéricamente en orden ascendente o descendente. También se guardan a medida que vamos ingresando los mismos cuando realizamos las pesadas. Luego de realizar cambios "**Grabar**", para salvar cambios.

#### **Patentes:**



Paises	para Paten	tes									×
K		Q		N	•				$\mathbf{x}$		
Primero	Anterior	Buscar	Siguiente	Ultimo	Agregar	Modificar	Borrar	Grabar	Cancelar		
	Na	avegació	ón			Alma	cenamie	ento			
						1					
				10		1					
				De	scripcion	ARG					
					Usa Forma	ato de Merc	osur				

Normalmente se usan los que figuran en la lista de Países Limítrofes.

#### Siguiente:



Desde aquí se restablecen los distintos contadores o se modifica el valor de comienzo de los mismos:

"Bultos" "Entrada" "Salida" "Única" "Unificada" Según lo que se utiliza

#### "Auxiliares"



Solo se puede modificar, si están configurados en modo "lista editable" o en "selección"



En este menú. Agregamos, modificamos y eliminamos los siguientes valores de la selección a utilizar.

Cuando realizamos las operaciones de entrada de un camión aparece/n los Auxiliares en donde tenemos "Valor Selección" y utilizamos el valor que necesitamos

S ID. BULTOS		×
Primero Anterior Buscar Siguiente Ult	aimo Agregar Modificar Borrar Grabar Cancelar	
Navegación	Almacenamiento	
ld	1	
Descripcion	10 BULTOS	

Pesada Inicial					
Chasis	AAA 111	ARG ~	Acoplado	AF	RG ~
Empresa		~	Producto		~
Operador	SUPERVISOR		Chofer		~
ld.destinacion		~	Lot		~
Ata - Cuit		~	Ata - Razon Social		~
Transporte		~	Chof Tipo Doc		~
Chof Nro. Documento		~	Chof Nacionalidad		~
Id Del Contenedor Y/o Bultos		~	ld. Bultos		~
Observa				10 BULTOS 20 BULTOS 50 BULTOS	
	Aceptar		Cancelar		
Copias: 0 Recuerde que puede imprim	ir el ticket desde la consulta de tic	:kets.			

#### "Pruebas"

Prue	ebas			
Pruebas				
Balanza	W180 T		~	Hexadecimal Irama
Puerto	6			TX1 3A 30120102210500000CRLF STX1 3A 30120102210500000CRLF STX1 3A 301201022105000000CRLF
Velocidad	9600		```	STX   3A   30   20   022105000000CRLF STX   3A   30   20   022105000000CRLF
Formato	7e ~	Parada	2 \	STK   3A   30   20   022105000000CRLF
	Ultimo Peso	22105		5TX   3A   30   20   022105000000CRLF 5TX   3A   30   20   022105000000CRLF
	Ultima Tara	0		
Auditar Cor	nunicaciones			
			Probar	

Esto se utiliza para determinar desde que indicador está recibiendo datos y en que puerto está recibiendo la información! Esto lo utiliza servicio técnico antes de configurar los puertos y el indicador instalado. En algunos casos sirve, dado que, están bloqueadas las propiedades del sistema de la PC y no nos permite visualizar en qué puerto está conectada la balanza

Conexiones		
🕒 Configuracion de Comunicaciones		×
Acciones		
Primero Anterior Buscar Siguiente Ult	timo Agregar Modificar Borrar Grabar Cancelar	
Navegación	Almacenamiento	
Id	1 Habilitada	
Balanza	W180 T 🗸	
En PC	STE0023 Puerto 4	
Velocidad	9600 ~	
Formato	7e V Parada 2 V	
Nro Serie	24	

#### "Conexiones"

Se recomienda una vez configurado el sistema por el servicio técnico, no modificar ningún valor, dado que no podría funcionar.

Aquí se configuran los parámetros de comunicación de las balanzas conectadas al sistema. Velocidad de transmisión, tipo de Balanza, número de Serie, etc.

#### "Opciones"



Allí encontraremos 4 (cuatro) solapas **General, Pesaje, Ticket, Auxiliares.** 

General:					
S Opciones	×				
Acciones					
Modificar Grabar Cancelar					
Almacenamiento					
General Pesaje Ticket Auxiliares					
🗌 Auditar Comunicaciones 🛛 Guardar auditoria (dias) 1					
Modo Bulto					
🗸 Modo Demo					
Operador puede agregar Usuarios					
Permite imprimir tique no fiscal					

**"Auditar Comunicaciones"**: Esta opción sirve para realizar un archivo en donde se puede visualizar un historial de las fallas de comunicación (ERR COM). Sólo de acceso por el Servicio Técnico.

En construcción 475 en adelante podemos determinar la cantidad de días que queremos que se guarde la información y luego reinicia la captura de datos.

**"Guardar auditoría (días)"**: Aquí se le asigna la cantidad de días que queremos que guarde los datos en el archivo, así evitamos generar un archivo muy pesado, automáticamente se va sobrescribiendo.

**"Modo Bulto"**: Se activa según la versión del programa, no está disponible en versión estándar.

**"Modo Demo":** Todos los sistemas arrancan en "Modo Demo", eso es útil para que el cliente puede hacer diferentes pruebas antes de iniciar en Modo Balanza. Solo se puede sacar de este modo con una clave dinámica (solicitar a Moretti Servicios) o con la presencia de un técnico autorizado.

😒 Ingrese la clave	_	$\times$
087	1	
Clave		
Acept	ar	

"Operador puede agregar Usuarios: No disponible.

"Permite imprimir ticket no fiscal": No disponible.

#### Pesaje:

Upciones	×
Acciones	
Modificar Grabar Cance	elar
Almacenamiento	
General Pesaje Ticket	Auviliares
General Course Treket	Advinue S
Peso Inestable Valido	Tolerancia 100 🜲
Permitir grabar en me	odo demo
🗹 Permitir pesada unica	3
Pesar por ejes	
Modo	Tolerancia
Exclusivo	O Reglamentaria
Gradual	
Grupal	O Supervisor

**"Peso Inestable Válido"** Tolerancia: este es un valor que se le asigna en kilos hasta donde se puede pesar con inestabilidad. Si supera ese valor no pesa.

**"Permitir grabar en modo demo"** Esta función sirve para realizar pruebas antes de habilitar en modo balanza.

**"Permitir pesada única"** Esta función sirve para hacer una sola pesada, y no queda pendiente de salida el camión (o sea camión dentro) pero si figura en el resumen general, la misma se diferencia en la columna "Tipo" con la letra "U"

"Pesar por ejes" No disponible en versión estándar!

#### Ticket:

Nota: Imprime en impresora predeterminada de Windows, por defecto imprime en formato A4 posición vertical

😔 Opciones				×						
Acciones										
Madificar Crabar Can										
Modifical Grabal can	Modificar Grabar Cancelar									
Almacenamiento										
General Pesaje Tick	et Auxiliares									
Copias Entrada 1 • Salida 1 • Numeracion Unificada Mostrar Bultos Entrada Salida Unica	Formato Aplicado a (GE Area Titulo Licencia Datos Pesos Observacion Calibracion Publicidad	NERAL)	ormato Inter Arial	no V Negrita Italica Subrayada						

#### **Copias:**

Desde aquí se configuran la cantidad de impresiones que utilicen, dependiendo de la cantidad de "Auxiliares" se pueden imprimir hasta 3 tickets por hoja.

#### Numeración:

Aquí se configura cómo será el incremento de los contadores, según lo que esté habilitado.

Bultos: No disponible en versión estándar

#### Formato:

Aquí podemos varias los distintos tamaños de letras y tipos de las mismas, dependiendo de la tipografía que tengamos cargadas en la PC. Tener en cuenta que al cambiar el formato se pueden perder dígitos, dado que el campo es acotado. (La configuración Estándar es utilizada normalmente sin problemas)

#### Usa formato Interno: No disponible

#### Usa Logo:

El tamaño máximo del logo es 54 x 196 pixeles y soporta los siguientes formatos: BMP, PNG y JPEG. Dependiendo de la versión, se puede imprimir un logotipo en la Licencia, se deberá habilitar en el "cuadro" y luego seleccionar la ubicación en donde se encuentra la imagen que deseamos que salga impresa.

#### "Auxiliares"

Se utilizan para aumentar la cantidad de datos en el ticket según necesidad de cada usuario.

Ejemplo Resolución 3890/2016 Administración Federal de Ingresos Brutos

😓 Opciones		×					
Acciones							
Modificar Grabar Cancelar							
Almacenamiento							
General Pesaje Ticket Aux	dilares						
Campo							
⊖ Auxiliar 0 ⊖ Auxiliar 1	Habilitado Obligatorio						
🔿 Auxiliar 2 🔿 Auxiliar 3	Etiqueta						
◯ Auxiliar 4 ◯ Auxiliar 5	Tipo Caja de texto 🗸						
○ Auxiliar 6 ○ Auxiliar 7	Valor						
🔿 Auxiliar 8 💿 Auxiliar 9							

Para habilitar / modificar seleccionar el lápiz, luego de efectuar cambios "Grabar" o "Cancelar".

El programa permite agregar hasta 10 campos auxiliares.

Seleccionar auxiliar, tildar en "Habilitado" y ponerle un nombre "Etiqueta" 30 caracteres máximo.

Si queremos que si o si se cargue la información tildar en "Obligatorio" (Al realizar la **"Pesada Inicial"** se puede "omitir" la carga de datos, pero al realizar la **"Pesada Final"** si o si debemos cargas los datos solicitados de lo contrario no nos permite terminar la operación, el programa le avisará qué campos debe completar.

#### En donde dice tipo existen 4 opciones.

**Caja de texto:** Escribimos los datos, sale impreso pero no quedan guardados para otra operación.

**Lista editable:** Ingresamos datos, sale impreso y los guarda para ser usado en las próximas operaciones.

**Selección:** Utilizamos solo los datos previamente cargados para esta opción, después de cargar todos los auxiliares, vamos a la pantalla principal y allí cargamos los valores a seleccionar.

**Valor predefinido:** Aquí ingresamos un valor fijo y sale impreso siempre. Por ej. Vencimiento del certificado de Verificación.

Valor: 50 caracteres máximo.

Además después de utilizar más de 5 Auxiliares, disponemos de un campo libre de 3 renglones para cargar más información.

Pesada Inicial						
Chasis	KKK 999	ARG ~	Acoplado	ARG ~		
Empresa		~	Producto	~		
Operador	SUPERVISOR		Chofer	~		
Destino		~	Dni			
Contenedor			Ata			
Remito			Vto:	09-2019		
Observa				0		
	At	1	Consulta			
	Aceptar		Cancelar			
Copias: 1 Recuerde que puede imprimir el ticket desde la consulta de tickets.						

#### "Ayuda"



#### No disponible

"Salir"

🝉 10900 -Versión 1.0 Revisión 0 Construcción 520								
Operaciones	Informes	Configuración	Ayuda	Salir				

Al presionar aquí aparece el siguiente cartel en donde nos pregunta que queremos hacer si salir o no



# **CONTACTATE CON NOSOTROS**

### Administración y Ventas

California 2000/2082 Piso 3° Of. 301 (C1289AAP) - CABA - Argentina (+54 11) 4103-4500 Int. 004

### Atención al Cliente

(+54 11) 4103-4500 Int. 006 mesadeayuda@moretti.com.ar

Servicio Técnico

(+54 11) 4103-4500 Int. 008 ventasdeservicios@moretti.com.ar

