




INSTRUCTIVO DE CONFIGURACION Y OPERACION

BALANZA SOLO PESO – CONTROLADOR FISCAL CR

PROCEDIMIENTO DE CONEXION

El Controlador Fiscal Moretti CR permite la comunicacion con balanza Moretti solo peso para punto de venta, para realizar la configuración, seguir los siguientes pasos:

a) Apagar y encender la balanza.

b) El display muestra el test inicial, cuando aparezca: [16888] presionar 

c) El display ahora muestra: [bAudXX]

baud rate: 24= 2400 bps, 48= 4800 bps ó 96= 9600 bps. (SELECCIONAR ESTE ULTIMO PARA CR).



d) Cambiar con  y confirmar con 

e) El display mostrará el modo de comunicación:

CO = continuo (envia continuamente la información)

St = estable (solo envia peso cuando esta estable)

Pr = imprime a demanda. (SELECCIONAR ESTE MODO PARA CR)

f) Presionar  para cambiar el modo, y seleccionar [Pr] . Confirmar con 

PROCEDIMIENTO DE OPERATORIA

A continuación se describirán los pasos necesarios para realizar una venta de un producto en un Controlador Fiscal Moretti CR, conectado con una balanza Moretti solo peso para punto de venta.

1. Solicitar el peso de la balanza con la tecla [BAL]
2. Una vez visualizado en el display del Controlador Fiscal, realizar la multiplicación por el articulo deseado, veamos un ejemplo de cómo se venderían 220 grs. pesados en la balanza, al plu numero 1:

(220 grs. [X] [1] [PLU])

Nota: La venta se realiza únicamente a través de plu.