

**Moretti**

# MANUAL DE USUARIO

AMASADORA

---

## HANDY 16-30



---

Aliado de emprendedores

---

# índice

01	Manual de uso	3
01.1	Información para el usuario	3
02	Panel de control	3
02.1	Panel de control del producto	3
03	Especificaciones técnicas	4
03.1	Información técnica del producto	4
04	Diagrama de cableado eléctrico	4
04.1	Handy 16 - cableado eléctrico	4
04.2	Handy 30 - cableado eléctrico	5


# 01. Manual de uso

## 01.1 Información para el usuario

- ▶ Las instrucciones específicas para manejar el panel de control de la batidora se encuentran detalladas en la sección correspondiente para los modelos DMI-16 y DMI-30.

# 02. Panel de control

## 02.1 Panel del control del producto




## 03. Especificaciones técnicas

### 03.1 Información técnica del producto


Modelo	Voltaje	Potencia	Capacidad	Velocidad
HANDY 16	200-240V	1500 W	16 L	25-65 RPM
HANDY 30	200-240V	1500 W	30 L	25-65 RPM

## 04. Diagrama de cableado eléctrico

### 04.1 Handy 16 - Cableado eléctrico



# 04.1 Handy 30 - Cableado eléctrico



## Garantía

- ▶ La garantía de 12 meses cubrirá cualquier desperfecto de fabricación u origen del producto y problemas o daños de motor y/o plaqueta, previa verificación técnica. Quedan excluidos de la misma todos los consumibles y repuestos. El tiempo se estima desde la fecha que figura en la factura de compra.

# CONTACTATE CON NOSOTROS

---

## Atención al Cliente

---

(+54 11) 5881-3196

✉ [mesadeayuda@moretti.com.ar](mailto:mesadeayuda@moretti.com.ar)

## Líneas Rotativas

---

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400

**Moretti**