

MANUAL DE USUARIO

BALANZA INDUSTRIAL

PH



Moretti

ALIADO DE EMPRENEDORES

Índice



01	Uso del Teclado	3
02	Operación	3
03	Alimentación Eléctrica	3
04	Recomendaciones	4

01 Uso del Teclado



CERO – Corrige pequeñas variaciones en el cero de la balanza.

TARA – Introduce como tara el peso que esta sobre la balanza (Ej.: bandeja, cajón, etc.)

02 Operación

- 1) Verificar que la plataforma esté correctamente apoyada y nivelada.
- 2) Conectar la fuente de alimentación a la línea sin ningún peso en la plataforma.
- 3) Se encenderán todos los dígitos e indicadores haciendo un conteo de testeo de 0 a 9 y luego el visor se pondrá en cero.
- 4) Estando el visor de peso en cero, colocar la mercadería a pesar sobre la plataforma y realizar la lectura del peso en el visor.

03 Alimentación Eléctrica

El equipo se entrega con un transformador 220V. / 9 V. con núcleo de chapa con grano orientado, que favorece la regulación de la tensión.

04 Recomendaciones

- No la conecte a líneas con tensión inestable o con ruidos eléctricos.
- No coloque sobre la balanza pesos mayores que la capacidad máxima indicada, ni la deje cargada mucho tiempo.
- Para la limpieza o lavado hagalo SIEMPRE CON LA BALANZA DESCONECTADA.
- Ante cualquier desperfecto recurra al Servicio Técnico Autorizado.

MODELO MORETTI PH		
CAPACIDAD MAXIMA	60 Kg.	150 Kg.
GRADUACION MINIMA	20 gr.	50 gr.
Teclado	Hermético.	
Indicación de peso	6 dígitos color verde	
Altura dígitos	13 mm.	
FUNCIONES		
• Cero Automático	Por teclado.	
• Tara Acumulativa	Ideal para mezcla de productos.	
Dimensión Plataforma	55 cm. x 40 cm.	
Alimentación	C.A. 220 V. - 50 HZ.	
Temperatura operación	Entre 5 °C y 35 °C	

(Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso)

CONTACTATE CON NOSOTROS

Administración y Ventas

California 2000/2082 Piso 3° Of. 301
(C1289AAP) - CABA - Argentina
(+54 11) 4103-4500 Int. 004

Atención al Cliente

(+54 11) 4103-4500 Int. 006
mesadeayuda@moretti.com.ar

Servicio Técnico

(+54 11) 4103-4500 Int. 008
ventasdeservicios@moretti.com.ar

